




ATD-70400 / ATD-70401 / ATD-70402

**OWNER'S MANUAL
& OPERATING INSTRUCTIONS**

**MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MODE D'EMPLOI**

**GUÍA DE UTILIZACIÓN Y
DIRECTIVAS DE
FUNCIONAMIENTO**



**31" 7 DRAWER FLIP-TOP SERVICE CART
CHARIOT DE SERVICE À COUVERCLE RABATTABLE À 7 TIROIRS DE 78,74 CM
DE SERVICIO DE TAPA ABATIBLE DE 7 CAJONES DE 78.74 CM**

**MODEL / MODÈLE / MODELO:
ATD-70400 / ATD-70401 / ATD-70402**

WARNING:



1. Close and lock drawers before moving.
2. Do not stand on the tool service cart. You may fall which may cause personal injury.
3. Do not climb on, in or around. Keep away from children.
4. Unit has a maximum load capacity of 88 lbs. (40 kg) per drawer. Do not overload.
5. Do not pull the tool service cart, push to move.
6. Do not step in the drawers. You may fall which may cause personal injury.
7. Read all instructions and safety tips before using this product.

AVERTISSEMENT :



1. Fermer et verrouiller les tiroirs avant de déplacer l'unité.
2. Ne pas monter sur le produit. Une chute pourrait survenir et causer des blessures.
3. Ne pas grimper sur, dans ou autour de l'unité et garder les enfants éloignés.
4. L'unité a une charge maximale de 40 kg (88 lbs.) par tiroir. Ne pas les surcharger.
5. Ne pas tirer. Pousser pour déplacer.
6. Ne pas monter dans les tiroirs. Une chute pourrait survenir et causer des blessures.
7. Lire toutes les directives et conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.

ADVERTENCIA :



1. Cierre y eche con llave los cajones antes de mover.
2. No se pare sobre el producto. Una caída podría ocurrir y causar lesiones personales.
3. Evitar de subir sobre ó alrededor del banco. Guardar alejado de los niños.
4. La unidad tiene una capacidad de peso máximo de 88 libras (40 kg) libras por cajón. Evitar de sobrecargar. Evitar de empujar ó tirar para mover.
5. No tirar, empujar para mover.
6. Evitar de trepar en los cajones. Una caída podría ocurrir y podría causar lesiones.
7. Este artículo no es un juguete. No está destinado al uso de los niños.



WARNING



WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. *Wash hands after handling.*





THANK YOU FOR PURCHASING AN ATD TOOLS SERVICE CART. WE APPRECIATE YOUR BUSINESS.

Congratulations on your new purchase!
Before operating your tool service cart, please read the following carefully:

KEEP INSTRUCTION MANUAL IN A SAFE PLACE UPON OPENING YOUR NEW TOOL SERVICE CART. THE KEY CODE TO YOUR HMC SECURE PREMIUM TUBULAR LOCK CAN BE FOUND ON THE BACK OF THIS MANUAL. IF THE CODE IS LOST, PLEASE CALL 1-800-874-6625 FOR ASSISTANCE.



For replacement parts or warranty assistance, please contact your ATD supplier directly.

1. Before assembling parts, please check the parts quantity according to the PARTS LIST.
2. Carefully unpack and spread out all parts in a large uncluttered area.
3. Familiarize yourself with all parts and compare them with the drawing below to make sure none are missing. Read all assembly instructions before beginning.



- A) Keys
- B) Casters (2 Swivel Locking, 2 Swivel)
- C) Push Handle
- D) Hardware Bag
 - 16 Caster Bolts
 - 4 Handle Bolts
 - 20 Washers
 - 16 Spring Washers
 - 4 Nuts

HANDLE ASSEMBLY:
Attach handle with the supplied hardware



- Use all hardware supplied to attach the casters to the rolling cart for stability.
- Be sure to install the swivel casters on the same side as the side handle to ensure easier maneuverability of the cart.

MAINTENANCE




Ball-Bearing Slides

Note: Unload drawer prior to drawer removal.

Never overload drawers.

To remove drawers and slides, pull drawer all the way out, depress the black drawer release levers on each slide. For ball-bearing glides, there is one black lever per slide. One black lever will be pushed down and the other will be pushed up for drawer removal. After levers are pushed, the drawer is released. Pull out drawer all the way for removal.

To re-install the drawer, insert guides on drawer side into slides and firmly close drawer all the way.



To maintain the smooth and quiet operation of the ball-bearing slides, lubricate the extension track that houses the ball bearings every 3-6 months with a high quality jelly-like petroleum based lubricant.

Powder Coat Finish

For heavy build-up of dirt and grime, our powder coat paint finish can be cleaned with spray wax. Lightly spray the wax on the surface, and gently wipe with a soft, dry microfiber cloth.

Window cleaner and a soft cloth dampened with water can be used to clean the finish on a regular basis.

Customer Satisfaction

All mechanical parts are inspected and adjusted for proper use before shipment; however, mechanisms such as drawer slides and locks may shift during transit. Should any of these items not operate correctly, please call your ATD supplier.




MERCI DE VOTRE ACHAT NOUS APPRÉCIONS NOTRE CLIENTÈLE.

Félicitations pour votre nouvelle acquisition.
Avant d'utiliser l'unité, lire attentivement ce qui suit :

**CONSERVER CE MODE D'EMPLOI DANS UN ENDROIT SÛR DÈS RÉCEPTION.
LE CODE DU VERROU DE VOTRE UNITÉ SE TROUVE À L'ARRIÈRE DU PRÉSENT
GUIDE. SI CE CODE EST PERDU, COMPOSER LE 1-800-874-6625 POUR
OBTENIR DE L'AIDE.**



Pour obtenir des pièces de rechange ou de l'assistance en garantie, veuillez contacter directement votre fournisseur ATD.

1. Avant de monter les pièces, vérifier la quantité avec la LISTE DES PIÈCES.
2. Ouvrir la boîte et étendre les pièces dans un endroit dégagé.
3. Se familiariser avec toutes les pièces et les comparer à l'illustration ci-dessous pour s'assurer qu'il n'en manque aucune. Lire tout le mode d'emploi avant de débiter.



- A) Clés
B) Roulettes (2
Pivotantes à Blocage et
2 Pivotantes)
C) Poignée de Poussée
D) Sac de Pièces de fixation:
• 16 Boulons de roulettes
• 4 Boulons de poignée-poussoir
• 20 rondelles
• 16 Rondelles à ressort
• 4 Écrous

INSTALLATION DE LA POIGNÉE
Fixer la poignée avec la quincaillerie fournie



- Utiliser la quincaillerie fournie pour fixer les roulettes au chariot pour plus de stabilité.
- S'assurer d'installer les roulettes pivotantes du même côté que la poignée latérale pour faciliter la maniabilité du chariot.


ENTRETIEN



Glissières à roulement à billes

Remarque : vider le tiroir avant de le retirer. Ne jamais surcharger les tiroirs.

Pour retirer les tiroirs et les glissières, ouvrir complètement le tiroir. Dégager les leviers noirs de chaque côté; sur les glissières à roulement à billes, il y a un levier noir de chaque côté. Pousser vers le bas d'un côté et vers le haut de l'autre côté pour permettre de retirer le tiroir. Après avoir poussé les leviers, le tiroir est dégagé. Tirer complètement le tiroir pour le retirer.



Pour installer le tiroir de nouveau, insérer les glissières latérales du tiroir dans les glissières de l'unité et fermer complètement le tiroir.

Pour assurer un mouvement uniforme des glissières à roulement à billes, lubrifier les rallonges qui logent les roulements à billes tous les 3 à 6 mois avec un lubrifiant à base de gelée de pétrole de grande qualité.

Revêtement en poudre

En présence de saleté importante, notre peinture au fini recouvert de poudre peut être nettoyée à la cire en vaporisateur. Vaporiser légèrement la cire sur la surface et essuyer doucement avec un linge doux et sec en microfibre.

Du nettoyant à vitre et un linge doux et humide peut être utilisé pour nettoyer le fini sur une base régulière.

Satisfaction du client

Toutes les pièces mécaniques sont inspectées et réglées pour un fonctionnement adéquat avant l'expédition; toutefois, les mécanismes tels les glissières de tiroir et les verrous peuvent bouger durant le transport. En cas de mauvais fonctionnement de ces composants, Veuillez appeler votre fournisseur ATD.

GRACIAS POR SU COMPRA DE UNA UNIDAD ATD TOOLS. APRECIAMOS SU CLIENTELA.




Felicidades por su nueva adquisición.

Antes de operar su unidad, por favor leer cuidadosamente lo siguiente:

CONSERVAR ESTA GUÍA DE UTILIZACIÓN EN UN LUGAR SEGURO EN CUANTO RECIBE LA UNIDAD. EL CÓDIGO CLAVE DE SU CERROJO TUBULAR DE CALIDAD SUPERIOR HMC SE ENCUENTRA ATRÁS DEL PRESENTE GUÍA. SI ESTE CÓDIGO SE PIERDE, LLAMAR AL 1-800-874-6625 PARA CONSEGUIR AYUDA.

Para piezas de repuesto o asistencia de garantía, póngase en contacto con su proveedor ATD directamente.

1. Antes de montar las piezas, averiguar la cantidad de piezas in acuerdo con la lista de piezas.
2. Abrir la caja y disponer todas las piezas en un largo espacio despejado.
3. Familiarizarse con todas las piezas y compare las con el dibujo abajo para asegurarse que ninguna hace falta. Leer las instrucciones de montaje antes de empezar



A) llaves

B) Ruedecillas (2 giratorias con seguro, 2 giratorias)



C) Manija de empuje

D) Bolsa de Tornillería

- 16 Pernos de Ruedecillas
- 4 Pernos de Asapsuladores
- 20 Rondelles
- 16 Arandelas con Resorte
- 4 Tuercas

INSTALACIÓN DEL TIRADOR:

Armar el tirador con la ferretería facilitada.



• Utilizar la ferretería facilitada para colocar las ruedecillas sobre el carretón por más estabilidad.

• Asegurarse de instalar las ruedecillas giratorias al mismo lado del tirador lateral para facilitar la manejabilidad del carretón.


MANTENIMIENTO



Correderas a rodam

Nota: Vaciar el cajón antes de moverlo. Nunca sobrecargar los cajones.

Para retirar los cajones y las correderas abrir completamente el cajón, soltar las palancas negras en cada lado. Sobre las correderas a rodamiento hay una palanca negra en cada lado. Una palanca será empujada hacia abajo en un lado y hacia arriba al otro lado para poder retirar el cajón. Después de haber empujado las palancas, el cajón está



liberado. Tirar el cajón para retirarlo

Para instalar el cajón de nuevo, insertar las correderas de los lados del cajón en las correderas de la unidad y cerrar completamente el cajón. Para asegurar un movimiento uniforme de las correderas a rodamiento, lubricar toda la coredera que envuelve el rodamiento cada 3-6 meses con un lubricante a base de gelatina de petróleo de gran calidad

Acabado cubierto de polvo

En presencia de suciedad importante, nuestra pintura con acabado de polvo puede ser limpiado con una cera en vaporizador. Vaporizar ligeramente la cera sobre la superficie y secar con suavidad con un trapo suave y seco de microfibra.

Un limpiador para vidrio y un trapo suave y húmedo puede ser utilizado para limpiar el acabado sobre una base regular.

Satisfacción del cliente

Todas las piezas mecánicas son inspeccionadas y arregladas para un funcionamiento adecuado antes de la expedición. Sin embargo, los mecanismos tal como las correderas de cajón y los cerrojos pueden moverse durante el transporte. En caso de funcionamiento deficiente de estos componentes, Por favor llame a su proveedor ATD.

**PLEASE KEEP IN A SAFE AND SECURE PLACE AWAY FROM CHILDREN.
GARDER DANS UN ENDROIT SÛR, LOIN DES ENFANTS.**

POR FAVOR MANTENERSE EN UN LUGAR APROPIADO Y SEGURO LE JOS DE LOS NIÑOS.

FACTORY CODE:

CODE D'USINE :

CÓDIGO DE FÁBRICA : _____

**THIS PRODUCT CARRIES A LIMITED 5 YEAR WARRANTY FOR PARTS
PLEASE CALL YOUR POINT OF PURCHASE FOR WARRANTY SATISFACTION
OR PART REPLACEMENT QUESTIONS**

**LES PIÈCES DE CE PRODUIT ONT UNE
GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS**

VEUILLEZ APPELER VOTRE POINT D'ACHAT POUR LA SATISFACTION DE LA GARANTIE
OU POUR DES QUESTIONS DE REMPLACEMENT DE PIÈCES.

**LAS PIEZAS DE ESTE PRODUCTO LLEVAN
UNA GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS**

LLAME POR FAVOR SU PUNTO DE COMPRA PARA LA SATISFACCIÓN DE LA GARANTÍA
O PARA LAS CUESTIONES DE REEMPLAZO DE LAS PARTES.




ATD Tools, Inc.

160 Enterprise Drive
Wentzville, MO 63385

Made in China to ATD Tools, Inc. Specifications
Visit us at www.atdtools.com



ATD-70400 / ATD-70401 / ATD-70402



ITEM#	ORDERING PART#	PART DESCRIPTION
1	PRT70400-01	LOCK WITH KEYS (CR0001090-B)
2	PRT70400-02	LOCKING CASTER (1) (AC436)
3	PRT70400-03	NON-LOCKING CASTER (1) (AC435)
4	PRT70400-04	PUSH HANDLE (AC335)
5	PRT70400-05	HARDWARE SET
6	PRT70400-06	LIFT SUPPORT (1) (AC507)
7	PRT70400-07	DRAWER SLIDES (PAIR) (AC632)

Replacement keys alone can be ordered by calling 1-800-874-6625 and giving them your lock number.
 Your lock number can be found either on your lock or on the last page of this manual.
 Please keep the manual in a safe place for future reference.